

## LV Labordurchreiche Labolite-XL

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01	<b>Labordurchreiche LaboLite®-XL</b>			
----	--------------------------------------	--	--	--

Bitte führen Sie eine exakte Messung der lichten Maße der Wandöffnung (Maulweite, MW) durch, einschließlich aller Wandbeläge wie Fliesen, Rückwände oder Einbauten. Die Maßangaben sind für die Fertigung verbindlich, da eine nachträgliche Anpassung der Korpustiefe nicht möglich ist.

**Wichtiger Hinweis:**

Die Bestellung erfolgt maßgeblich anhand der gemessenen Wandstärke inklusive aller Beläge.

Türöffnungsrichtung (links/rechts) ist bei der Bestellung verbindlich anzugeben.

**Lieferzeit:**

Standardlieferzeit: 5–7 Werktage ab Zahlungseingang (Vorkasse).

**Technische Informationen:**

Ausführliche Montageanleitungen und technische Unterlagen stehen unter <https://www.labordurchreiche.de/downloads/> zur Verfügung.

Zur verbesserten Nutzerführung wird ein **Stickerbogen** mit Becher-Piktogramm und Funktionsaufkleber „Proben Übergabe“ beigelegt.

**Verwendung optional.**

**Angebot:**

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an oder bestellen direkt im Online-Shop unter:

<https://www.labordurchreiche.de/produkte/>.

**Kontakt und Bezugsquelle:**

Heilberufe Projekt UG

Könnertstraße 76, 04229 Leipzig

**Telefon:** +49 341 24791696

**E-Mail:** [info@labordurchreiche.de](mailto:info@labordurchreiche.de)

01.01	<b>Wandöffnung für Labordurchreiche</b>			
-------	---	--	--	--

01.01.0010	<b>Wandöffnung in Montagewand errichten</b>			
------------	---	--	--	--

Herstellen einer Wandöffnung nach Maßvorgaben in bestehende oder neue Montagewand errichten.

**Lichtes Maß (Breite x Höhe):**

Das lichte Maß beträgt 290 x 290 mm und maximal 310 x 310 mm.

**Montage der Sturz- und Brüstungsprofile:**

Die Profile CW 50/75/100 werden ringsum montiert.

**Bekleidung der Laibung:**

Die Laibung wird komplett mit Bauplatten GKB/I 12,5 mm verkleidet.

## LV Labordurchreiche Labolite-XL

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

### Unterkante Lichte Wandöffnung:

Die Unterkante der lichten Wandöffnung beträgt 1.030 mm (Richtmaß), das je nach örtlichen Gegebenheiten variieren kann und mit der örtlichen Bauleitung / Planerin / Architektin abgestimmt werden sollte.

BRH: \_\_\_\_ mm

### Maulweite (MW)\*:

Die Wandstärke (MW) beträgt: \_\_\_\_ mm\* inkl. Fliesen, Wandbeläge.

*\*MW = Maß der Wandöffnung bzw. Wandstärke inkl. Belägen.*

1 St

.....

01.01.0020

### Wandöffnung in Mauerwerk errichten

Herstellen einer Wandöffnung nach Maßvorgaben in bestehendem oder neuem Mauerwerk.

### Lichtes Maß (Breite x Höhe):

Das lichte Maß beträgt 290 x 290 mm und maximal 310 x 310 mm.

### Bekleidung der Laibung:

Die Laibung wird umlaufend Lot/Waagerecht ausgebildet. Optional können Schnitt-/Abruchkanten umlaufend mit GKB/I 12,5 mm versehen oder passend zum Wandsystem verputzt werden.

### Unterkante Lichte Wandöffnung:

Die Unterkante der lichten Wandöffnung beträgt 1.030 mm (Richtmaß), das je nach örtlichen Gegebenheiten variieren kann und mit der örtlichen Bauleitung/Planerin/Architektin abgestimmt werden sollte.

BRH (Brüstungshöhe): \_\_\_\_ mm

### Maulweite (MW)\*:

Die Wanddicke (MW) beträgt: \_\_\_\_ mm\* inklusive Putz, Fliesen und Wandbeläge.

*\*MW = Maß der Wandöffnung bzw. Wandstärke inkl. Belägen.*

1 St

.....

Summe 01.01

Wandöffnung für Labordurchreiche

.....

01.02

### Labordurchreiche liefern und montieren

01.02.0010

### Lieferung einer Labordurchreiche LaboLite®-XL

Lieferung einer Labordurchreiche aus 3mm Aluminiumverbundplatten

### Material/Konstruktion:

## LV Labordurchreiche Labolite-XL

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Rahmen: Aluminiumverbundplatte (3mm)
- Korpus: Aluminiumverbundplatte (3mm)
- Türen: Aluminiumverbundplatte (3mm)
- Scharnier: Polyethylenkern
- Farbe: Platinweiß, ähnlich RAL 9003
- Dichtung: Umlaufendes Silikon, 1 mm dick, weiß
- Magnete: Neodym-Magnete mit einer Haftkraft von mindestens 5,5 kg

### Durchreichen-Maße:

- Rahmen/Tür (H x B): 366 x 366 mm
- Lichte Öffnung (H x B): 263 x 263 mm
- Korpus (H x B): 277 x 277 mm
- Wandöffnung (H x B): 290 x 290 mm
- Korpustiefen (T): 100-600 mm\*
- Gewicht (bei T: 125 mm): 1,99 kg

### Technische Unterlagen:

Weitere technische Informationen finden Sie unter:  
<https://www.labordurchreiche.de/downloads/>

### Angebot anfordern:

Interessiert an einem Angebot? Besuchen Sie unseren Shop und fordern Sie Ihr Angebot an: <https://www.labordurchreiche.de/produkte/>

1 St

.....

01.02.0020

## Montage der Labordurchreiche-XL

### Einbau der Labordurchreiche in bauseits vorbereitete Wandöffnung gemäß Montageanleitung:

Einsetzen der Hartschaum-Montagehilfe zur exakten Positionierung.  
Fixierung mit Montageschaum (Standard) oder Mineralfüllwolle (empfohlen für Schallschutz). Umlaufende Versiegelung mit Sanitärsilikon (RAL 9003).

**Hinweis:** Wandöffnung muss vor Einbau staub- und schmutzfrei sein.

Der Einbau erfolgt gemäß der Montageanleitung des Herstellers, die unter folgendem Link zu finden ist: <https://www.labordurchreiche.de/downloads/>

Zur verbesserten Nutzerführung wird ein **Stickerbogen** mit Becher-Piktogramm und Funktionsaufkleber „Proben Übergabe“ beigelegt.  
**Verwendung optional.**

1 St

.....

**LV Labordurchreiche Labolite-XL**

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.02	Labordurchreiche liefern und montieren			.....
Summe 01	Labordurchreiche LaboLite®-XL			.....

**LV Labordurchreiche Labolite-XL**

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Labordurchreiche LaboLite®-XL	.....
	Summe Zusammenstellung:	.....
	Summe netto:	.....
	zzgl. 19% MwSt:	.....
	Summe inkl. MwSt:	.....